



Wissen was läuft!
Knowing what's up!



Status-LED-Indikeringar

ProLine 2-Fjärrkontroller

Färger och växlingar	Betydelse
Orange blinkningar (2 Hz)	Kanalen är tom, d.v.s. oprogrammerad
Orange snabba blinkningar (20 Hz)	Kanalen är i dubbelriktat programmeringsläge (minst en dubbelriktad mottagare är också i programmeringsläge)
Orange och omedelbart därefter grön	Kanalen har skickat en dubbelriktad signal och mottagaren har svarat.
Orange och något senare röd	Kanalen har skickat en dubbelriktad signal och mottagaren har INTE svarat.
Röd och omedelbart därefter grön	Kanalen har skickat en dubbelriktad signal och mottagaren har svarat. Batterierna är svaga!
Röd och något senare röd	Kanalen har skickat en dubbelriktad signal och mottagaren har INTE svarat. Batterierna är svaga!
Grön	Kanalen har skickat en <i>enkelriktad signal</i>
Röd och grön växlande, därefter röd	Kanalen är raderad.



elero AB
Ridspögatan 10
213 77 MALMÖ

T 040-545725
F 040-546518
E info@elero.se

www.elero.se

ProLine 2

Programmeringshandgrepp dubbelriktat



Funktion	Knapp-kombination	Förfarande	Förutsätter att
Gör mottagaren programmeringsberedd (Varaktighet: 5 min.)	Gör mottagaren spänningslös i några sekunder och slå därefter till spänningen igen		
	▲ + ▼ + P	Håll nertryckta i ca. 3 s.	Kanalen är programmerad
	▲ + ● + ▼ + P	Håll nertryckta i ca. 6 s. (tills LED blinkar rött)	Kanalen är programmerad OBS! Denna manöver raderar samtliga mottagare som är programmerade till denna kanal!
Startar programmeringsläget (Varaktighet: 2 min.)	P	Tryck ner i ca. 1 s. på den fjärrkontroll som skall programmeras (tills LED blinkar orange)	Mottagaren är programmeringsberedd
Stoppa programmeringsläget (i sändare och mottagare)	●	Håll nertryckt i ca. 6 s. (tills LED blinkar orange)	Programmeringsläget startades med den aktuella fjärrkontrollen
Stoppa programmeringsläget	●	Kort tryck	Kanalen är programmerad
Gör mottagaren programmeringsberedd i synkront läge (Varaktighet: 5 min.)	▼ + P	Håll nertryckta ca. 3 s. (tills LED blinkar orange)	Kanalen är programmerad
Starta synkront programmeringsläge (Varaktighet: 2 min.)	P	Tryck ner i ca. 1 s. på den fjärrkontroll som skall programmeras (tills LED blinkar orange)	Mottagaren är programmeringsberedd i synkront läge
Programmerar fjärrkontrollen/kanalen	▲ / ▼	Tryck snabbt på Upp -knappen så fort anläggningen startar i riktning upp. (motorn gör då ett kort stopp) Tryck snabbt på Ner -knappen så fort anläggningen startar i riktning ner. (motorn stannar)	Mottagaren är i programmeringsläge och anläggningen går i cykler upp-paus-ner-paus-upp-...
Raderar enstaka kanal ur mottagaren	P + ●	Håll nertryckta i ca. 6 s. (tills LED blinkar rött)	Kanalen är programmerad
Raderar samtliga fjärrkontroller/kanaler/givare ur mottagaren	▲ + ● + ▼ + P	Håll nertryckta i ca. 6 s. (tills LED blinkar rött)	Kanalen är programmerad
Programmerar mellanläge	▼ + ●	Håll Ner -knappen nertryckt och ge STOPP-knappen ett kort tryck när det önskade mellanläget passeras.	Kanalen är programmerad
Raderar mellanläge	● + ▼	Håll nertryckta i ca. 3 s. (tills LED blinkar)	Kanalen är programmerad
Programmerar reverseeringsläge	▲ + ●	Håll Upp -knappen nertryckt och ge STOPP-knappen ett kort tryck när det önskade reverseeringsläget passeras	Kanalen är programmerad

Beskrivning av knappar med LumeroTel 2 som exempel

